



HG onderhouds- monteur voor was- en vaatwasmachines

**Dit product is
ontwikkeld in
samenwerking
met gespeciali-
seerde witgoed
reparateurs!**



Gebruiksaanwijzing consument

Was- en vaatwasmachines lijken in eerste instantie altijd schoon. Maar zo schoon zijn ze niet. Elke wasbeurt weer vervuilen cruciale (vaak onzichtbare) onderdelen in uw machines door aanslag gevormd door kalk, zeep, vuil en/of vetluis. Door al deze vervuilingen slijten de onderdelen waardoor storingen ontstaan. Dit zorgt niet alleen voor het niet meer werken van de machine, maar ook voor andere problemen, zoals:

- stinkend en/of vuil wasgoed
- het wasprogramma duurt langer
- de machine verwarmt niet of niet goed
- de machine blijft afpompen
- de machine gaat muf ruiken

Het bekendste voorbeeld van een defect onderdeel is het verwarmingselement. Voordat het stuk gaat functioneert het al lange tijd niet meer naar behoren. Maar er zijn meer onderdelen gevoelig voor vervuiling. Vandaar dat professionele was- en vaatwasmachine reparateurs na een reparatie een machine altijd helemaal reinigen om er zeker van te zijn dat niet op korte termijn een ander onderdeel het begeeft als gevolg van vervuiling.

Nu kan een storing als gevolg van vervuiling ook voorkomen worden door elk kwartaal de was- en vaatwasmachine heel eenvoudig te reinigen met dit (ook door professionele reparateurs gebruikte) HG product. Zo wordt voorkomen dat filters, vlotters, afvoerpijpen en andere moeilijk bereikbare onderdelen vervuilen en uw machine muf gaat ruiken. Afdichtingrubbers blijven elastisch en waterbestendig waardoor lekkage en kortsluiting worden voorkomen. Natuurlijk worden ook alle zichtbare delen glanzend schoon waardoor de machine niet alleen van binnen weer als nieuw is maar er ook weer als nieuw uitziet.

Gebruiksaanwijzing:

Voor preventief gebruik HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines" circa 1 maal per kwartaal toepassen.

Vaatwasmachine:

Zorg dat uw machine geen servies en bestek bevat. Vul het zeepbakje tot aan het bovenste streepje (is ongeveer 50 gr) met HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines". Stel het programma in op de hoogst mogelijke temperatuur (65°C), sluit de deur, start direct het gehele programma en laat deze zonder onderbreking doorlopen.

Wasmachine:

Zorg ervoor dat de wasmachine geen wasgoed bevat. Vul het hoofdwasmiddelen bakje of de machine zelf met een volledig flesje (100 gr) HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines". Geen extra wasmiddel toevoegen. Stel het programma in op de stand voor bonte was (60°C). Zet daarna de wasmachine aan en laat deze geheel en zonder onderbreking uitdraaien, inclusief centrifugeren.

Verbruik:

Voor vaatwassers: circa 1/2 flacon (50 gr) per reinigingsbeurt

Voor wasmachines: 1 flacon (100 gr) per reinigingsbeurt

Attentie:

- Tijdens het afwerken van het programma de machine niet openen.
- Na reiniging zijn de (vaat)wasmachines direct gebruiksklaar.
- Bij gebieden waar hard water is, blijft er vaak een kalklaag achter op trommel en/of wasmachinedeur. Dit is te verhelpen met HG "snel ontkalker"
- Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Aanvullende technische informatie voor de professionele onderhoudsmonteur

In met name wasmachines blijven veel zeep- en vuilresten achter die een zeer ongunstig effect hebben op de elektronica. Veelal zijn dit de klachten als gevolg van vervuiling van niveauschakelaars, balgen en slangen. Echter zijn technische storingen niet altijd even gemakkelijk op te sporen.

Veel voorkomende problemen zijn:

- grote tijdsverschillen in de programmaduur door vervuiling van de niveauschakelaar;
- vervuiling drukwachter, blijft geschakeld staan of schakelt niet meer uit (water uit zeepbak of ontluuchting);
- mogelijke vervuiling afpomp-gedeelte (machine pompt niet goed leeg en schakelt tijdens centrifugeren de drukwachter uit, door vervuiling van de balgen etc.);
- vervuiling van de verbinding vergaarbak – labyrint (inspoel combinatie)
- vervuiling van de verbinding zeepbak, balgen, ontluuchting, etc., waardoor o.a. vacuümzuiging kan ontstaan mede door turbulentie in de trommel;
- kleven van öko-klep of -bal;
- opwarmtijd wordt niet bereikt door isolatie van NTC verwarmingselement door kalk, zeep en vuil.

Vanzelfsprekend wordt eerst een functietest uitgevoerd om te controleren of er geen technisch mankement aan de machine is. Indien dit niet het geval is, moet de oorzaak gezocht worden in vervuiling zoals o.a. genoemd in bovenstaande voorbeelden. Deze zijn op te lossen door toepassing van de HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines". Zelfs heel gewone vervuiling van de afvoerslang is hiermee eenvoudig op te lossen.

Bij toepassing van dit product, ook wanneer er geen sprake is van een storing, worden de zeep- en vuilresten verwijderd, waardoor het wasresultaat aanzienlijk verbetert.

Gebruiksaanwijzing:

Vaatwasser:

1. Verwijder handmatig het meeste vuil uit de sproeiarmen;
2. Maak een mengsel in een glas van heet water en HG "onderhoudsmonteur" in de verhouding 1:1;
3. Vul een spuit* van 60 ml verlengd met slang** met dit mengsel;
4. De spuit m.b.v. de slang via vergaarbak richting labyrint duwen, zodra gewenste diepte is bereikt de spuit leegdrukken;
5. Herhaal dit eenmaal met heet water (dit geeft vele minuten tijdwinst, bij inbouw en onderbouw kan dit oplopen tot meer dan een uur per klant);
6. Vul vervolgens het zeepbakje – bij verschillende modellen een beetje in de niveauschakelaar gieten – met HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines";
7. Apparaat direct instellen op 65°C en het apparaat het gehele programma laten draaien.

Wasmachine:

1. Breng 100 gr HG "onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines" in de trommel van de machine of vul het hoofdwasmiddelenbakje (geen wasmiddel toevoegen)
2. Programma instellen op bonte was 60°C;
3. Gehele programma zonder onderbreking laten draaien (inclusief centrifugeren).

Attentie:

Advies naar klant: toepassing product 1x per kwartaal.

* 60 ml spuit verkrijgbaar bij apotheek

** soepele doorzichtige drukwachter slang (diameter 5 mm)