

# HG®

## kuchnie

### środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych



czyści skutecznie i szybko

bezpieczny dla wszystkich rodzajów (wielofunkcyjnych) kuchenek mikrofalowych

500 ml e

### HG środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych

HG "środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych" jest wygodnym w użyciu i bardzo skutecznym środkiem, idealnie dopasowanym do codziennej pielęgnacji kuchenek mikrofalowych. Usuwa wszelkie tłuszcze oraz przypalone i przyklejone fragmenty potraw z powierzchni kuchenek.

**Sposób użycia:** Przekręcić przednią końcówkę rozpylającą o ćwierć obrotu. Przekręcić końcówkę spryskiwacza o ćwierć obrotu, tak aby napis (SPRAY) widniał na górze. Spryskać dokładnie czyszczoną powierzchnię, odczekać kilka chwil, a następnie przetrzeć suchym papierowym ręcznikiem i ponownie przetrzeć tym razem wilgotną ściereczką do naczyń. W przypadku uciążliwych zabrudzeń można użyć gąbki kuchennej. Po użyciu przekręcić końcówkę rozpylającą o ćwierć obrotu (OFF).

**Uwaga:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przed czyszczeniem koniecznie wyłączyć kuchenkę z gniazka elektrycznego. Nie spryskiwać elektrycznych części kuchenek, takich jak panele z przyciskami, czy siatki elektryczne (umieszczone przeważnie z tyłu kuchenki mikrofalowej). Do wyczyszczenia tych elementów, zaleca się spryskanie ściereczki, a następnie delikatne wyczyszczenie wymienionych miejsc. Nie stosować na polyskowane emaliowane części kuchenki.

- Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777
- Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Przydatność do użycia:  
7 lat od daty produkcji w  
zapieczętowanym opakowaniu.

**PYTANIA ODNOŚNIE CZYSZCZENIA I PIEŁGNAJCJI?**  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

|  |      |
|--|------|
| Zawiera:                                 |      |
| nienajonowe środki powierzchniowo czynne | < 5% |



# HG®

## kuchnie

### środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych



czyści skutecznie i szybko

bezpieczny dla wszystkich rodzajów (wielofunkcyjnych) kuchenek mikrofalowych

500 ml e

### HG środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych



**UWAGA H319-** Drażniąco na oczy. P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P264- Dokładnie umyć ręce po użyciu. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Prod.: HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere, Holandia,  
Tel.: +31 (0)36-5494700

Wyłączny importer:  
HG Polska Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 17 E,  
93-177 Łódź  
Tel.: 042 655 98 80  
[www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)