

HG®

Geräte

Wartungs- monteur für Waschmaschinen und Geschirrspüler



zur Behebung
& Vermeidung
von Störungen

für 2 bis 4
Anwendungen

**IN ZUSAMMENARBEIT MIT
SPEZIALISIERTEN MECHANIKERN VON
HAUSHALTSGERÄTEN ENTWICKELT!**

HG Wartungsmonteur für Wasch- maschinen und Geschirrspüler

Waschmaschinen und Geschirrspüler scheinen auf den ersten Blick immer sauber zu sein. Aber das sind sie nicht. Bei jeder Wäsche bildet sich auf wichtigen (oft unsichtbaren) Teilen Ihrer Maschine ein Belag aus Kalk, Seife, Schmutz und/oder Fettläusen. Diese Verschmutzungen sorgen für ein Verschleiben der Teile, wodurch Störungen entstehen. Dadurch kann nicht nur die Maschine aufhören zu funktionieren, es entstehen auch andere Probleme, wie:

- die Wäsche wird nicht richtig sauber oder stinkt,
- das Waschprogramm dauert länger,
- die Maschine heizt nicht mehr gut auf,
- die Maschine pumpt unaufhörlich,
- die Maschine riecht muffig.

Das bekannteste Beispiel eines defekten Teiles ist das Heizelement. Bevor es aufgehört zu funktionieren, arbeitet es lange Zeit nicht ordentlich. Aber es gibt mehr Teile, die schmutzempfindlich sind. Daher reinigen professionelle Kundendienstmonteure eine Maschine nach der Reparatur immer gründlich, um sicher zu sein, dass nicht ein anderes Teil innerhalb kurzer Zeit durch Verschmutzung defekt wird.

Eine Störung infolge von Verschmutzung kann auch verhindert werden, indem die Waschmaschine oder der Geschirrspüler vierteljährlich einfach mit diesem (auch von professionellen Kundendienstmonteuren verwendet) HG Produkt gereinigt wird. So wird verhindert, dass Filter, Schwimmer, Abflussrohre und andere schlecht erreichbare Teile verschmutzen und die Maschine muffig riecht. Dichtungsgummis bleiben elastisch und wasserfest, wodurch undichte Stellen und Kurzschluss verhindert werden. Natürlich werden auch alle sichtbaren Stellen glänzend sauber, wodurch die Maschine nicht nur von Innen, sondern auch von Außen sichtbar wieder wie neu ist. Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

FÜR REINIGUNGS-
UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu

HG®

Geräte

Wartungs- monteur für Waschmaschinen und Geschirrspüler



zur Behebung
& Vermeidung
von Störungen

für 2 bis 4
Anwendungen

**IN ZUSAMMENARBEIT MIT
SPEZIALISIERTEN MECHANIKERN VON
HAUSHALTSGERÄTEN ENTWICKELT!**

HG Wartungsmonteur für Wasch- maschinen und Geschirrspüler

Deutliche Gebrauchsanweisung ist beigelegt.

Biologisch abbaubar gemäß
Verordnung 648/2004/EG



Flasche gut
spülen und restlos
entleert in die
Werttonne geben.

2 x 100 g e

0624800102005 1904

GEFAHR H314-
Verursacht schwere
Verätzungen
der Haut und
schwere Augen-
schäden.
P101- Ist
ärztlicher Rat
erforderlich, Ver-
packung oder
Kennzeichnungsetikett
bereithalten. **P102-** Darf
nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. **P280-** Schutzhandschuhe und
Augenschutz tragen. **P301+P330+P331-**
BEI VERSCHLÜCKEN: Mund aus-
spülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353- BEI BERÜHRUNG
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen
[oder duschen]. **P305+P351+P338-** BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spü-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501- Enthält: Natriumhydroxid, EINECS:
215-185-5. Enthält: Natriumhydroxid,
EINECS: 215-185-5.

HG International b.v.,
Damslusweg 70,
1332 EJ Almere,
Niederlande,
Tel.: +31 (0)36-5494700

enthält u.a.:
nichtionische Tenside <5%
Duftstoffe: Linalool, Limonene



VE13454